

◆ 납땜시 안전수칙 ◆



1. 납연기 흡입을 막기 위해 반드시 테이블 맨 왼쪽 구석의 납연기 정화기의 전원이 켜져 있는지 확인한다. (전원이 본체 아래쪽에 있다)
2. 납연기 정화기 화면의 옵션 중 “Manual”이 반드시 파란색 점등이 되어 있는지 확인하고 안되어 있으면 터치해서 파란색 점등이 되게 한다.
3. 화면에서 자신의 자리에 있는 Port를 “ON”으로 켜서 정화기를 작동시킨다.
(납땜 완료 후 “OFF” 시킨다)
4. 납연기가 잘 흡입될 수 있도록 책상 위에 있는 정화기 흡입구 가까이에서 납땜 작업을 한다.
5. 직접 납에 노출되는 기회를 최대한 줄이고 피부에 납이 직접 닿지 않도록 가급적 손에 딱 맞는 보호장갑을 착용하고 인두기를 사용하도록 한다.
6. 납 분진의 흡입을 방지하기 위해 방진 마스크를 착용한다
(관리자에게 요청)
7. 공기 중에 떠 있는 납 분진이 음식을 통해 체내로 들어갈 수 있기 때문에 납땜 시 음식물이나 간식 등의 반입은 절대 금지이며 납땜 후에는 반드시 손을 씻도록 한다.
8. 납땜 시 전기인두기의 히터가 있는 부분에 절대 손을 대지 말 것!
(심각한 화상 대비)
9. 작업공간의 청결을 항상 유지하고 작업 시에는 시간 간격을 두고 환기를 시켜야 한다.
10. 납땜 작업 후 인두기의 전원을 끄고 다음 사용자를 위해 반드시 주변을 정리한다.
11. 납연기 정화기의 화면에서 자신의 Port를 터치해서 “OFF”시킨다.